

Návod k ovládacímu modulu





tlačítla pre posun dole / hore



pamäťové moduly pre uloženie vlastných výšok

funkčná klávesa pre programovanie


1. Základný reset

V prípade prvej inštalácie, zobrazenie textu "E10, E20 a E60", prípadne v čase potreby, je možné urobiť základný reset podnože. Podnož sa musí nastaviť do minimálnej výšky a potom stlačiť na 3 sekundy tlačidlo „dole“ , povoľte ho, až sa zobrazí  (RESET). Podnož zídne o kúsok dole a dôjde do najnižšej pozície. Celý systém je týmto vyresetovaný a skalibrovaný.

2. Zdvíhanie

Pri stlačení tlačidla  alebo  sa pracovný stôl posunie hore alebo dole.





3. Uloženie pozície do pamäte

- nastavte si žiadanú pozíciu stola
- stlačte  a uvoľnite ho – Výška na displeji bliká – stlačte tlačidlo "1" a uvoľnite. Pozícia je teraz uložená v pamäti „1“
- operácia pre uloženie pozície do pamäte 2, 3, 4 je rovnaká ako pozícia pamäte 1.
- v prípade, že počas 6 sekúnd nebude stlačené žiadne číselné tlačidlo, automaticky sa režim prepne do bežného módu



4. Vyvolanie pozície z pamäte








- stlačte jedno z pamäťových tlačidiel 
- Pre dosiahnutie určitej výšky držte vami zvolenú pamäťovú pozíciu, dokiaľ sa stôl nezastaví

5. Funkcia detského zámku





- Podržte  +  5 sekúnd. Tým aktivujete detský zámok, na displeji sa zobrazí " L o C " , žiadne tlačidlá nereagujú.
- Opäť podržte  +  5 sekúnd, aby sa uvoľnil detský zámok a obnovilo sa zobrazenie výškového nastavenia.

6. Režim MENU

- stlačte  3 sekundy, na displeji sa zobrazí "S--" a bliká.
- povoľte a opätovným stlačením klávesy  vstúpite do režimu MENU a zobrazí sa názov funkcií:

-  zmena jednotiek
-  jas displeja
-  zvuková signalizácia pri stlačení tlačidla
-  stupeň citlivosti blokácie, výškového blokácie
-  nastavenia Min a Max výšky, nastavenia rozdielu výšky stôl/realita na displeji
-  sériové číslo produktu
-  servisný mód

Pohyb v menu

-  klávesa Backspace (naspäť do predchádzajúcej ponuky)
-   klávesy pre pohyb v ponuke
-  potvrdzovacie tlačidlo

Pokiaľ behom 20 sekúnd v menu nestlačíte žiadne tlačidlo, režim nastavenia sa ukončí.

Rozhranie hlavného menu	Podponuka menu		Popis
U _n Jednotka	S	SI metrika	Nastavenie jednotky zobrazenia – metrické (cm) alebo v palcoch
	I _n	Palcový	
b _r Jas	L	Nízke	Nastavenie jasu displeja – celkom 3 úrovne
	n	Normálne	
	H	Vysoké	
bEE Pípnutie	OFF	Vypnúť	Vypnutie / zapnutie zvukového signálu po stlačení tlačidla.
	On	Zapnúť	
CF Nastavenie systému anti kolíznej ochrany	OFF	Vypnuté	Nastavenie (vypnutie) sily pre anti kolíznu ochranu. Ľahké = nižšie zaťaženie stolu Normálne = bežné zaťaženie stolu Ťažké = vyššie zaťaženie stolu
	L	Ľahké	
	n	Normálne	
	H	Ťažké	
SH Nastavenie výšky	0	Hodnota 0 ⁽¹⁾⁽²⁾	Nastavenie rozdielu reálnej výšky a tej na displeji Odporúčenie: Nastavte stôl do minimálnej výšky. Zmerajte výšku stola a túto nastavte. Z výroby je nastavený na hodnotu 62,3cm !! RESET stola na túto hodnotu nemá vplyv
	L	Nízka ⁽¹⁾⁽³⁾	Nastavenie minimálnej výšky stolu. Stôl sa pod túto hodnotu nebude pohybovať, a to ani v prípade uloženia nižšej hodnoty v pamäti stolu !! RESET stola na túto hodnotu nemá vplyv
	H	Vysoká ⁽¹⁾⁽³⁾	Nastavenie maximálnej výšky stolu. Stôl sa nad túto hodnotu nebude pohybovať, a to ani v prípade uloženia vyššej hodnoty v pamäti stola !! RESET stola túto hodnotu nastaví na MAX výšku
	(1)	Nastavenie je po 1 cm alebo po 0,5 palcoch	
	(2)	Pôvodná výška sa vzťahuje k polohe po resetovaní, možno ju nastaviť medzi -20 cm a + 20 cm (alebo -8 palcov a + 8 palcov).	
	(3)	Najvyšší nastavený limit môže byť max o 20 cm alebo 8 palcov väčší než najnižší limit.	
Sn Sériové číslo	Rozhranie striedavo zobrazuje sériové číslo a dátum výroby po dobu 20 sekúnd		
dE Servisný mód	Servisný mód výrobcov		

7. Ochrana a varovanie

- Ochrana pred prehriatím:
pokiaľ sa na displeji zobrazí „Hot“, znamená to zapnutie tepelnej, pohonnej poistky stola. Táto ochrana môže byť spustená po dlhšom používaní stola v pohybe. Riešením je počkať aspoň 18 minút, než opäť začnete podnož používať.
- Ochrana proti preťaženiu:
Pokiaľ sa zobrazí „E20“, je podnož preťažená. Odstráňte veci z pracovnej plochy. Pokiaľ k problému dôjde počas vysúvania hore; alebo pokiaľ k problému dôjde počas zasúvania smerom dole, vypnite podnož a znovu ju zapnite alebo ju resetujte.
- Ochrana proti podpätiu:
Pokiaľ sa zobrazí „E31“, znamená to, že je napájací napätie nižšie ako limitná hodnota. Mali by ste podnož vypnúť a znovu zapnúť, aby ste zachovali uložené výšky stola. V opačnom prípade môže dôjsť k vymazaniu pamäte v okamihu, keď napätie dosiahne štandardných hodnôt.
- Ochrana proti prepätiu:
Pokiaľ sa zobrazí „E32“, znamená to, že je napájací napätie vyššie než limitná hodnota. Mali by ste podnož vypnúť a znovu zapnúť, aby ste zachovali uložené výšky stola. V opačnom prípade môže dôjsť k vymazaniu pamäte v okamihu, keď napätie dosiahne štandardných hodnôt.
- Pokiaľ sa zobrazí „E60“, mali by ste skontrolovať, či sú káble dostatočne zapojené. Resetovaním obnovíte funkčnosť stola.